

Bedienungsanleitung für Gaming-Maus GM551



Hyrican Informationssysteme AG
 Kalkplatz 5
 99638 Klindelbrück
 Tel: +49 36375 513 0
 Fax: +49 36375 513 18
 Support: +49 36375 513 44
 Web: www.hyrican.de

Eigenschaften:

Diese Maus ist für Einsteiger-Gamer geeignet. Dank ihres ergonomischen Designs ermöglicht sie komfortable und einfache Bedienbarkeit.
 Umschaltbare DPI: 800/1200/1600/2400/3000
 Lebensdauer der Tasten: bis zu 5 Millionen Klicks. USB-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle mit Full Speed-Standard
 Unterstützte Abfragerate: 125/250/500/1000 Hz, umschaltbar
 Unterstützt Makro-Funktion und -Software, jede Taste kann angepasst werden. 4 umschaltbare LEDs mit Laser-Logo.
 Schwarzes, ummanteltes Kabel (1,8 m)


Kompatibles System:

Kompatibel mit PC und Laptops. Unterstützte Microsoft-Systeme: WinXP, Vista, Win7, WIN10



1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Scrollrad aus Gummi
4. Rückwärtstaste


5. Vorwärtstaste
6. Taste zur Verringerung der Antwortrate
7. Taste zur Verbesserung der Antwortrate



- 1 Erstellen Sie einen neuen Ordner in der Makro-Verwaltung, z. B. a, b, c, ...
- 2 Die Aufnahmezeit und der Zyklus können auf der rechten Seite der Benutzeroberfläche eingestellt werden.
- 3 Klicken Sie auf „Start Record“ (Aufzeichnung starten), um eine beliebige Taste aufzuzeichnen.
- 4 Klicken Sie auf „Stop Record“, um die Aufzeichnung zu beenden.
5. Führen Sie das Makro nach der Aufzeichnung aus. Stellen Sie zum Beispiel die rechte Taste als Makro ein; klicken Sie auf die rechte Taste, um die Aufzeichnung zu ersetzen.

DPI-Einstellung

4 DPI-Einstellungen, DPI 1, DPI 2, DPI 3, DPI 4, DPI 5. Zum Auswählen klicken. LED-Helligkeit 5 % bis 100 %
 Schnelligkeit des pulsierenden Lichts 4 s bis 8 s



DPI-Einstellung: DPI-Nummer einstellen, DPI-Bereich: 100~12400 DPI

Einstellung Lichteffect

1. Helligkeitsstufe: Helligkeitsstufe wahlweise aus/niedrig/mittel/hoch
2. Schnelligkeit des pulsierenden LED-Lichts: Geschwindigkeit wahlweise aus/niedrig/mittel/hoch

Laden Sie den Gerätetreiber von der Hyrican-Homepage unter www.Hyrican.de ->Support & Service ->Treiber herunter